

Uputstvo za upotrebu telefonskog aparata Uniden, AS7101/AS7102

Uvod

Vaš telefon je dizajniran fleksibilnu upotrebu i visok kvalitet. Kako bi ste iskoristili ponuđen kvalitet od svog novog telefona, predlažemo da iskoristite nekoliko minuta i pročitate uputstvo za upotrebu. Ako imate neko pitanje ili problem, najpre pogledajte tipove mogućih problema na kraju ovog uputstva a onda konsultujte svog prodavca.

Pre nego što počnete

Za priključenje ovog telefona, neophodna je tzv. modularna utičnica, tip RJ11. Ako nemate modularnu utičnicu, pozovite svog prodavca ili instalatera radi organizacije zamene postojeće utičnice.

Instalacija telefona

Vaš telefon može biti postavljen na neku ravnu površinu kao stoni telefon ili na zid kao zidni telefon.

1. Izvadite telefonski kabl iz kutije telefona i priključite ga u telefon sa donje strane.
2. Provucite telefonski kabl kroz vodič kabla sa donje strane telefona.
3. Uključite telefonski kabl u modularnu utičnicu na zidu.
4. Postavite RINGER prekidač za zvono (na slušalici) na poziciju ON.
5. Postavite prekidač PULSE/TONE (na slušalici) na TONE za tonsko biranje, ili postavite na PULSE za pulsno biranje. Ukoliko ne znate koji je tip biranja za Vašu telefonsku liniju, proverite kod svog operatera.

UPOTREBA TELEFONA

Prijem poziva

1. Proverite da li je RINGER prekidač postavljen na poziciju ON (uključeno)
2. Kada telefon zvoni, podignite slušalicu telefona i započnite razgovor
3. Postavite RINGER prekidač za zvono na poziciju OFF (isključeno), kada ne želite da Vas zvonjava telefona uznemirava

Jačina zvona

Možete kontrolisati zvono pomeranjem RINGER prekidača

ON = Zvono je uključeno

OFF = Zvono je isključeno

Uspostavljanje veze

1. Podignite slušalicu telefona i sačekajte da čujete ton slobodnog biranja
2. Birajte željeni broj telefona

FLASH TASTER

Pritisnite FLASH taster umesto upotrebe glavnog prekidača telefona, kako bi ste aktivirali posebne korisničke usluge kao što su „Call Waiting“ poziv na čekanju, ili „Call transfer“ prenos veze, ili one koje pruža telefonski sistem na koji je priključen telefon. Odabir odgovarajućeg „Flash“ vremena je moguć prekidačem na slušalici (600ms, 300ms, 100ms).

REDIAL TASTER

Ovaj telefon može da ponovo bira broj sa do 31 cifrom. Da automatski birate ponovo, poslednje birani broj:

1. Podignite slušalicu i sačekajte ton slobodnog biranja
2. Pritisnite REDIAL taster.

PRIVREMENO TONSKO BIRANJE

Ako ste korisnik tel. Linije sa pulsnim biranjem, a želite da pristupite korisničkim servisima koji zahtevaju tonsko biranje, kao neke informacije od banke, Vi možete da koristite ovu funkcionalnost.

1. Pritisnite TONE taster (*) nakon što ste uspostavili vezu i po redosledu prema zahtevu pozvane službe.
2. Kada prekinete vezu, telefon će se automatski vratiti na pulsno biranje.

MOGUĆI PROBLEMI

Problem:	Rešenje:
Nema tona slobodnog biranja	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li se glavni prekidač telefona otvorio- Kontaktirajte telekom
Ne možete da birate	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li je TONE/PULSE prekidač na odgovarajućoj poziciji
Telefon ne zvoni	<ul style="list-style-type: none">- Proverite da li je RINGER prekidač na poziciji ON- Možda je previše telefona vezano paralelno na jednu liniju- Kontaktirajte telekom
Čuju se impulsi u slušalici tokom biranja u PULSE modu	<ul style="list-style-type: none">- To je normalna pojava jer dolazi do promene napona kada telefon „šalje“ impulse ka telefonskoj centrali
Ne možete da čujete sagovornika	<ul style="list-style-type: none">- Proveriti da li je telefonski kabl pravilno povezan- Proverite da drugi telefoni nisu "otvoreni" jer u tom slučaju pada napon na telefonskoj liniji

BRIGA I ODRŽAVANJE

Za održavanje rada i dobrog izgleda Vašeg telefona, pogledajte naredne savete:

- Izbegavajte postavljanje Vašeg telefona blizu izvora toplote i blizu uređaja koji generišu električnu buku/zračenja (npr. motori, fluorescentne lampe)
- NIKADA ne izlažite svoj telefon direktnoj sunčevoj svetlosti i vlazi
- Nikada ne koristite jako sredstvo za čišćenje ili abrazivna sredstva, zato što će oni oštetiti površinski sjaj telefona
- Sačuvajte originalnu ambalažu u slučaju da morate slati telefon na popravku.