


X303 / X303G / X303P

Uputstvo za brzu instalaciju

Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com


Sadržaj pakovanja




IP telefon



Slušalica



Kabl slušalice




Postolje




Ethernet kabl



Adapter napajanja
(opciono)



Uputstvo za brzu instalaciju



Držač za zid
(Kupuje se odvojeno)

Ikone ekrana



Režim slobodnih ruku



Režim slušalica



Režim slušalice



Isključen mikrofon



Isključeno zvono



Poziv je na čekanju



Aktiviran
automatski odgovor



Aktivirano prosleđivanje poziva



Onemogućeni Ne uznemiravaj (plavo)



Aktiviran režim Ne uznemiravaj (crveno)



Aktiviran SIP Hotspot



Aktiviran VLAN



Aktiviran VPN



Novi SMS



Nova VM poruka



Nivo kvaliteta zvuka
poziva



Tastatura zaključana



Prosleđivanje poziva



Propušteni pozivi



Primljeni pozivi



Odlazni pozivi



Internet je povezan



Internet nije povezan



Bez IP adrese

Odluke tastera



Meki tasteri



Indikator poruke na čekanju



Levi i desni navigacijski taster

Gornji navigacijski taster, Prečica ka dnevniku poziva

Donji navigacijski taster, Prečica ka statusu

OK taster, Prečica ka meniju



Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv



Taster transfera poziva



Konferencijski taster



Taster imenika



Taster za govorne poruke



Taster slušalica, Aktiviraj/deaktiviraj
slušalice



Ponovno biranje, Pristup ponovnom
biranju poslednjeg zapisa



U pasivnom režimu: zvono
isključeno

U režimu komunikacije:
mikrofon isključen/uključen



U pasivnom režimu ili tokom zvona:
povećajte ili smanjite jačinu zvona.

U režimu komunikacije: povećajte ili
smanjite jačinu zvuka slušalice ili
režima „slobodnih ruku“



Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj
režim „slobodnih ruku“




Dugo držite kako biste
zaključali tastaturu.

Unesite PIN kako biste
otključali tastaturu (fabrički
123)


Instalacija uređaja

Pratite instrukcije ispod slike kako biste instalirali uređaj.

● Instalacija nosača




● Montiranje na zid (Držać za zid se kupuje odvojeno)



Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ② Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ③ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ④ Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- ⑤ Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.



Konfiguracija

Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > System (fabrička šifra 123)
2. Odaberite Network: da podesite podešavanja mreže (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Odaberite Accounts: Da podesite omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, ulaz, korisničko ime, šifru itd.
4. Sačuvajte podešavanja.

Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > ETH.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin'.)
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.
4. Sačuvajte podešavanja.

Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Basic > Language.
2. Odaberite željeni jezik i pritisnite meki taster OK.

Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
5. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje.

Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite

Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ili meki taster Hold, pozivalac je na čekanju.
2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili meki taster Resume.



Pažnja: sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajući meki taster da zadržite ili nastavite.

Konferencija više stranaka



1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite taster ili meki taster Conf, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite ili meki taster Conf kako biste započeli konferenciju.

Transfer poziva

Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite  ili meki taster Xfer da završite operaciju.



Direktni transfer:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite taster  ili meki taster Xfer.

Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju, vrstu prosleđivanja, unesite broj destinacije, status i OK.

Isključivanje mikrofona

1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofonski tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofonski.


Ponovno biranje

1. Pritisnite taster  ponovo birajte broj za pozivanje.





Ne uznemiravaj

1. Pritisnite meki taster DND, omogućite uređaju režim Ne uznemiravaj.
2. Ili pritisnite Menu > Features > DND, odaberite Mode i Type, i pritisnite meki taster OK.

Glasovna poruka




1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite  ili Menu > Message > Voice Message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko je obezbeđen od strane servera ili pbx-a.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play da pozovete.

Lista poziva

1. Pritisnite taster  ili Menu > Call Log > Local Call Logs.
2. Pretražite kroz listu pomoću tastera .
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

Imenik

Pristupite imeniku:

1. Pritisnite  ili meki taster Contact ili Menu > Dir > Local Contacts.
2. Odaberite All Contacts ili drugu grupu.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili .

Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Contact, pritisnite All Contacts ili drugu grupu > pritisnite Add.
2. Unesite ime i broj i pritisnite meki taster OK.

Programabilni tasteri

1. Možete konfigurirati prečice za programabilne tastere.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, izaberite među podesivim stavkama, i izaberite željeni tip i vrednost, pritisnite OK taster.